



AMF-Bruns

# KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

für Kfz mit hydraulischer AMF-Bruns Absenkung

Die Kurzbedienungsanleitung ersetzt keinesfalls die reguläre Bedienungsanleitung! Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig die Bedienungsanleitung durch!



**KURZ-  
BEDIENUNGS-  
ANLEITUNG**

*vor Gebrauch  
sorgfältig lesen,  
griffbereit im  
Fahrzeug  
mitführen!*



**AMF-Bruns GmbH & Co. KG**

Hauptstraße 101 | 26689 Apen | Germany

Telefon (Verkauf) +49 (0) 44 89 / 72 72 -33 / -50

Telefon (Service) +49 (0) 44 89 / 72 72 -22 / -37

Telefax +49 (0) 44 89 / 62 45

hubmatik@amf-bruns.de | [www.amf-bruns.de](http://www.amf-bruns.de)

Art.-Nr. 10022729 | 04/2017



[www.amf-bruns.de](http://www.amf-bruns.de)



## KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

für Kfz mit hydraulischer AMF-Brunns Absenkung

### ABSENKEN DES FAHRZEUGES

- Beide Hecktüren oder Heckklappe öffnen (Heckabsenkung ist jetzt eingeschaltet)
- Fahrzeug über Schalter im Fahrzeugheck absenken. Das Fahrzeug senkt nicht sofort, sondern zeitverzögert ab, da sich die Spezialzylinder erst mit Öl füllen.
- Rampe ausklappen

**⚠ ACHTUNG!**  
Hecktüren oder Heckklappe nicht über einen längeren Zeitraum offen lassen, da sich sonst die Batterie entleert!

### AUFRICHTEN DES ABGESENKTEN FAHRZEUGES

(ausgenommen VW T5 / T6)

#### Fahrzeug mit Hecktüren

- Schließen Sie die linke Hecktür. Das Fahrzeug hebt sich automatisch in Fahrstellung.
- Sobald Sie die rechte Hecktür schließen, ist die Heckabsenkung vollständig ausgeschaltet und das Fahrzeug ist abfahrbereit.

### AUFRICHTEN DES ABGESENKTEN VW T5 / T6

- Rechte Hecktür schließen. Das Fahrzeug hebt sich automatisch in Fahrstellung.
- Sobald Sie die linke Hecktür schließen, ist die Heckabsenkung vollständig ausgeschaltet und das Fahrzeug ist abfahrbereit.



## KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

für Kfz mit hydraulischer AMF-Brunns Absenkung

### AUFRICHTEN DES ABGESENKTEN FAHRZEUGES

#### Fahrzeug mit Heckklappe

- ⚠ ACHTUNG!** Für Transporter mit Heckklappe gilt:  
Bedienen Sie den Wippschalter im Fahrzeugheck, das Fahrzeug hebt sich langsam in Fahrstellung!
- Schließen Sie die Heckklappe, die Heckabsenkung ist vollständig abgeschaltet und das Fahrzeug ist abfahrbereit.

**⚠ Garantiarbeiten werden nur dann reguliert, wenn diese vorher von uns anerkannt und freigegeben wurden.**

Rückfragen an

Abteilung Kundendienst

Telefon 0 44 89 - 72 72 22

Telefon 0 44 89 - 72 72 37

Telefax 0 44 89 - 62 45

eMail [hubmatik@amf-bruns.de](mailto:hubmatik@amf-bruns.de)